

Ønsker du levering og afhentning, så er fragtpriisen 6,- kr. pr. kørt km.

Candyflossmaskinen kan afhentes fra kl. 10.00 og skal afleveres tilbage rengjort den efterfølgende dag kl. 13.00, hvis andet ikke er aftalt.

Har du spørgsmål?
Så kontakt Steven på tlf.: 28 25 28 15

Læs mere på:
www.tinnetgaard.dk

Her kan du også se mere
om vores øvrige
udlejningsprodukter:

Vildmarksbade
Popcornmaskine
Paellapander
Pandekagepander
Saftkøler
Slushicemasine

SÅDAN BRUGER DU CANDYFLOSS MASKINEN



SÅDAN BRUGES TINNETGAARDS CANDYFLOSSMASKINE

Opstilling og ibrugtagning

1. Placer maskinen hvor du ønsker det, den skal stå stabilt, undgå at dække udluftningshuller
2. Monter skålen med de fire låse
3. Monter kuplen
4. Tilslut strøm
5. Tænd på **Power** knappen og vent 1-2 minutter og tjek at maskinen står stabilt uden de store vibrationer.
6. Tænd på **Heat** knappen og vent mindst 10-15 minutter for at varme maskinen ordentligt op, ellers risikerer du at brænde sukkeret.
7. Brug måleskeen og hæld en skefuld i midten af drejeenheden. 1 skefuld svarer til en stor candyfloss. 1 kg sukker rækker til ca. 40 stk.
8. Kort tid efter vil maskinen begynde at lave candyfloss.
9. Tag en candyflosspind og drej den rundt langs indersiden imens du drejer pinden, og fortsæt til sukkeret er opbrugt - tilsæt evt. mere for en rigtig stor candyfloss.
10. For at lave endnu en candyfloss hældes endnu en skefuld i og arbejdet fortsættes.

OBS: Pas på ikke at røre drejeenheden under brug, da det kan give forbrændinger. For hver time maskinen kører, skal den holde 20 minutters pause. Lad ikke maskinen køre uden indhold i mere end 30 minutter.

Rengøring af maskinen

1. Når du er helt færdig med at lave candyfloss, men inden du slukker for maskinen, skal der hældes et par måleskeer fyldt med vand ned midt i drejeenheden.
2. Derefter slukkes for varmen og mere vand fyldes i.
3. Maskinen slukkes og tørres af med en blød klud.
4. Drejeenheden må ikke rengøres, før den er kølet af. Der må ikke bruges nogen former for redskaber på drejeenheden, den må kun rengøres med en blød klud og mildt rengøringsmiddel.

Hold altid øje med maskinen, når den er i gang. Det anbefales at stille maskinen et sted, der er nemt at rengøre, da der kan komme lidt candyfloss ud af maskinen og havne i omgivelserne og på f.eks. gulv, tøj og hud.

