

Ønsker du levering og afhentning, så er fragtpriisen 6,- kr. pr. kørt km.

Popcornmaskinen kan afhentes fra kl. 10.00 og skal afleveres tilbage rengjort den efterfølgende dag kl. 13.00, hvis andet ikke er aftalt.

Har du spørgsmål?
Så kontakt Steven på tlf.: 28 25 28 15

SÅDAN BRUGER DU POPCORNMASKINEN

Læs mere på:
www.tinnetgaard.dk

Her kan du også se mere
om vores øvrige
udlejningsprodukter:

Vildmarksbade
Slushicemaskine
Paellapander
Pandekagepander



TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

SÅDAN BRUGES TINNETGAARDS POPCORNMASKINE

Placer maskinen hvor du ønsker det, den skal stå stabilt.

1. Tilslut strøm.
2. Tryk på knappen **Warming & Light** for at tænde for lys og varme i bunden.
3. Hæld 2 dl majs, 1 spsk. fedt/olie og tilsidst 1 tsk. specialsalt i gryden.
4. Læg grydelåget på.
5. Luk lågerne.
6. Tryk på knappen **Heat** for at varme gryden op.
7. Tryk på knappen **Turn** for at "røre rundt i gryden".

Efter kort tid begynder majsene at poppe og de nylavede popcorn hopper selv ud af gryden.

8. Når der ikke popper flere majs, trykkes på knappen **Turn**.
9. Gryden vippes i lodret stilling, så de sidste popcorn kommer ud (brug håndtaget da gryden er varm).
10. Sæt gryden på plads igen.
11. Maskinen er nu klar til næste portion.
12. Når der ikke skal laves flere popcorn, men de bare skal holdes varme, trykkes på knappen **Heat** for at slukke for varmen til gryden.
13. Når de sidste popcorn er spist trykkes på **Warming & Light** og strømmen tages fra.

Rengøring: Gryden rengøres med en fugtig klud med sæbevand, det samme gælder for top og bund. Glassiderne rengøres med glasrens. Der må **ikke** bruges metalgenstande eller skuresvampe.

