

Ønsker du levering og afhentning, så er fragtpriisen 6,- kr. pr. kørt km.

Slushicemaskinen kan afhentes fra kl. 10.00 og skal afleveres tilbage rengjort den efterfølgende dag kl. 13.00, hvis andet ikke er aftalt.

Har du spørgsmål?
Så kontakt Steven på tlf.: 28 25 28 15

SÅDAN BRUGER DU SLUSHICEMASKINEN

Læs mere på:
www.tinnetgaard.dk

Her kan du også se mere
om vores øvrige
udlejningsprodukter:

Vildmarksbade
Popcornmaskine
Paellapander
Pandekagepander
Saftkøler



SÅDAN BRUGES TINNETGAARDS SLUSHICEMASKINE

Opstilling og ibrugtagning

1. Placer maskinen hvor du ønsker det, den skal stå stabilt med god luft omkring sig, minimum 15 cm.
2. Monter drypbakkerne.
3. Tilslut strøm. Tilslut til minimum 10 amp sikring 230 volt med jordforbindelse.
4. Kontroller at kamrene sidder ordentligt på, og hæld blandingen i maskinen (se blandingsforhold herunder), til maksimumstregen.

Blandingsforhold:

Alkoholfri:

Blandingsforhold: Opblandes 1:4 (to liter saft og 8 liter vand)

Med alkohol:

Blandingsforhold: Opblandes 1:5 (to liter saft og 8 liter vand) + 2 fl. spiritus á 70 cl. - Hæld først spiritusen i når slushicen er ved at være klar, da det ellers vil tage alt for lang tid om at fryse.

Brug aldrig Pernod da lugten aldrig forsvinder.

BEMÆRK!

Maskinen må **ikke** køre uden indhold eller kun med vand, da det kan ødelægge maskinen - dette gælder også sukkerfri saft - skal indeholde mindst 13% sukker.

5. Tænd maskinen.

6. Vælg om du vil lave slush ice eller juice på knappen



Det tager cirka 1 til 1½ time for at lave perfekt slushice. Så tænd i god tid.

Når festen er slut slukkes for maskinen på hovedafbryderen. Det er meget vigtigt, at maskinen ikke står og kører uden saft i beholderne, det vil ødelægge maskinen.

Rengøring af maskinen

1. Tøm maskinen for saft / slush ice.
2. Skyl maskinen igennem to gange med lunkent vand og læg drypbakkerne op i karene igen.

OBS! Maskinen må ALDRIG ligge ned (under transport mv.) og aldrig løftes i beholderne.

